

Starets Silouane, l'expo BD

Il est important de placer les reproductions (Bello) dans l'ordre de leur numérotation.

Pour inciter le visiteur à suivre l'ordre, une structure triangulaire (Victor) est à placer en début de parcours. La face portant l'inscription « bienvenue » doit être la première chose que le visiteur aperçoit. La face comportant les couvertures de la collection Coccinelle BD, la dernière chose vue en quittant l'espace exposition.

Bello 1 80 x 120 cm

- Couverture

Bello 2 80 x 120 cm

- Illustration de la page titre
- Texte de 4ème de couverture
- Remerciements
- Page 3

Bello 3 120 x 120 cm

- Pages de gardes
- Texte

Bello 4 120 x 120 cm

- Pages 6 et 7
- Case de la page 8 et case de la page 9

Bello 5 80 x 120 cm

- Pages 16 et 17
- Page 18
- Texte de l'auteur

Bello 6 80 x 120 cm

- Pages 20 et 21
- page 22
- Texte de l'auteur

Bello 7 80 x 120 cm

- Page 23
- Pages 24 et 25

Bello 8 120 x 120 cm

- Pages 26 – 27

Bello 9 80 x 120 cm

- Pages 30 et 31
- Page 34

Bello 10 80 x 120 cm

- Pages 36 – 37
- Pages 38 et 39

Bello 11 80 x 120 cm

- Pages 40 et 41
- Page 45

Bello 12 80 x 120 cm

- Pages 48 et 49
- Extrait de la page 52
- Page 53

Bello 13 80 x 120 cm

- Page 54
- Pages 58 - 59

Bello 14 80 x 120 cm

- Pages 64 et 65
- Pages 66 et 67
- Extrait de la page 68

Bello 15 120 x 120 cm

- 2 cases de la page 9
- Extrait de la page 13
- Page 14
- Page 78

Transport

- 1) Dans le bas de la reproduction, il faut entourer la tige aluminium par un tube en mousse, en prenant soin de ne pas « croquer » le vinyle.
- 2) Le tube étant centré, il faut rouler la reproduction, côté image vers l'intérieur.
- 3) Placer un élastique, tourné deux fois, au milieu de la longueur.

Colis 1: 6 Bello 80 x 120 cm entouré de bulles d'air.

Colis 2: 5 Bello 80 x 120 cm entouré de bulles d'air.

Colis 3: 4 Bello 120 x 120 cm bulles d'air aux extrémités.

Colis 4: Victor, 3 tiges télescopiques, une base triangulaire repliable (Attention de bien protéger les 3 picots avec des bulles d'air pour ne pas endommager les reproductions) 3 reproductions 80 x 246 cm et 6 attaches en plastique.

Adresse de retour: Prévenir de l'arrivée
5 allée Louis de Loncin, 6940 Durbuy
Belgique portable: +32497/970065

Comment monter et démonter le prisme Victor?

Victor est une structure composée d'un pied avec trois picots.

Ce pied est pliable, ajustez-le pour former un triangle.

Trois tiges viennent se placer, chacune sur un picot.

Ces tiges sont télescopiques, tournez légèrement les deux parties supérieures pour leur permettre de se déplacer ou de les arrêter.

3 pièces en plastique viennent se poser à la partie supérieure des tiges. Elles permettent de clipper les barres aluminium des parties supérieures des vinyles.

Fixez les parties supérieures des 3 vinyles.

Vous pouvez monter progressivement les trois tiges, en évitant une trop grande différence de niveau entre elles.

Une fois la hauteur de 2,50m atteinte, placez à la base des tiges, les 3 autres pièces qui vont se clipper sur ces tiges. Elles permettent de maintenir la base des vinyles.

Pour démonter, effectuez les opérations dans le sens inverse en tirant légèrement pour dégager les vinyles.

Replacez le tube en mousse à la base du vinyle, en prenant soin de ne pas « croquer » la reproduction.

Roulez le vinyle, image vers le centre du rouleau, placez l'élastique pour maintenir. Il ne faut pas utiliser un élastique trop serré qui risquerait de marquer le vinyle.

Séparez les 3 tiges télescopique de la base, la replier en protégeant bien les 3 picots de sorte à ne pas endommager les vinyles dans la boîte.

En suivant ces quelques indications et en manipulant le matériel avec précaution, vous prolongerez la durée de vie de cette exposition. Nous vous en remercions grandement.

Coccinelle BD asbl
5 Allée Louis de Loncin
6940 Durbuy
Belgique
Portable: 0032497/970065